



# СПЛИТТЕР ДЛЯ МИКРОФОНА **PSE-MIC-E**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Благодарим Вас за выбор нашего сплиттера для микрофона PSE-MIC-E.

Сплиттер для микрофона PSE-MIC-E (далее по тексту: изделие) предназначен для питания микрофонов и другого оборудования напряжением 12 В постоянного тока от кабеля сети Ethernet, запитанного по технологии PoE.

Изделие поддерживает питание РоЕ по стандартам 802.3af и 802.3at (методы А и В).

#### Изделие обеспечивает:

- питание микрофонов и другого оборудования напряжением постоянного тока 12 В с током нагрузки до 0,2 А;
- защиту от внешних помех;
- защиту от импульсных помех за счет встроенного фильтра питания;
- возможность использования на улице при установке в герметичный корпус.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

<b>№</b> п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Входное напряжение, В	2757	
2	Номинальное напряжение на колодке ВЫХОД, В	12	
3	Ток на колодке выход, А, не более	0,2	
4	Скорость передачи данных, Мбит/с	10 / 100 / 1000	
5	Рекомендуемый тип кабеля	Cat5e UTP	
6	Сечение провода, зажимаемого в клеммах выходной колодки 12 В, мм²	0,21	

<b>№</b> п/п	Наименование параметра		Значение параметра
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	55x40,5x16
		в упаковке	80x80x40
8	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г (не более)		16 (29)
9	Диапазон рабочих температур, ℃		-40+50
10	Относительная влажность воздуха при 25 ℃, %, не более		80
$\overline{\mathbb{A}}$	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20

# СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	
Сплиттер PSE-MIC-E	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	
Тара упаковочная	1шт.	

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Изделие подключается в разрыв Ethernet-кабеля, идущего от PoE-коммутатора / инжектора к IP-камере. На колодку ВЫХОД 12 В подаётся напряжение 12 В для питания микрофона. На нижней стороне платы присутствует двухсторонний скотч для крепления.




Рисунок 1 — Общий вид и подключение изделия.

Таблица 2

Стандарты 802.3af и 802.3at, методы А и В. Цоколевка 8-контактного разъёма 8P8C (RJ45).					
Номер контакта	Метод А	Метод В			
1	Rx+ DC+	Rx+			
2	Rx-DC+	Rx-			
3	Tx+ DC-	Tx+			
4	не используется	DC+			
5	не используется	DC+			
6	Tx-DC-	Tx-			
7	не используется	DC-			
8	не используется	DC-			

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы** — **10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятиемизготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ					
Наименование: Сплиттер для микрофона «PSE-MIC-E»					
Заводской номер соответствует требованиям конструк признан годным к эксплуатации. Штамп службы контроля качества			ндартов и		
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА					
Продавец					
Дата продажи «»	_20 г. м. п.				
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ					
Монтажная организация	20 г.	М. П			



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 (863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт teplo.bast.ru — для тепла и комфорта dom.bast.ru — решения для дома skat-ups.ru — интернет-магазин

> тех. поддержка: 911@bast.ru отдел сбыта: ops@bast.ru горячая линия: 8-800-200-58-30